

KÄRCHER

ZAMENLJIV NASTAVEK HOME & GARDEN ZA WB 130

Za temeljito čiščenje neobčutljivih površin okoli doma: zamenljiv nastavek Home & Garden za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.



Številka naročila

2.644-291.0

Tehnični podatki

4054278862736

Barva

Črna

Teža

Kg

0,074

Teža vključno z embalažo

Kg

0,104

Mere (D × Š × V)

mm

113 × 113 × 46



Črne robustne ščetine

- Enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije.

Za površine okoli hiše

- Idealno za čiščenje neobčutljivih površin, kot so kamen, kovina in plastika.

Izbirna dodatna oprema

- Večja vsestranskost za rotacijsko krtačo za pranje WB 130.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Rotacijska krtača za pranje WB 130
- Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike