

WB 130 Roterande tvättborste

Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.



Beställningsnummer

2.644-286.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278862682
Färg		Svart
Vikt	kg	0,4
Vikt inkl. förpackning	kg	0,5
Mått (L x B x H)	mm	305 x 156 x 137

**Roterande borsthuvud**

- Skonsam och effektiv rengöring
- Praktisk och bekväm rengöring.

Snabbt tillbehörsbyte med den integrerade frigöringsspaken.

- Snabbare och enklare tillbehörsbyte utan kontakt med smuts.
- Håll alltid händerna rena.
- Välj rätt tillbehör för olika användningsområden.

Applicering av rengöringsmedel med borsten ansluten till högtrycksvätten

- Kraftfull och effektiv rengöring


KOMPATIBLA MASKINER

- Bensindriven högtrycksvätt G 7.180
- K 4 WCM
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home

- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Flex
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex

- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- K5 Classic Home
- K4 Power Control Flex Home

TILLBEHÖR TILL WB 130 Roterande tvättborste 2.644-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
Utbytbar universalborste till WB 130	1	2.644-289.0	Idealisk för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast: Den utbytbara universalborsten för den roterande tvättborsten WB 130.	☐
Utbytbar Car & Bike borste till WB 130	2	2.644-290.0	Perfekt rengöring av bilar och motorcyklar: Den utbytbara mikrofiberborsten Car & Bike till den roterande tvättborsten WB 130.	☐
Utbytbar Home & Garden borste till WB 130	3	2.644-291.0	För grundlig rengöring av tåliga ytor i hemmet: Den utbytbara borsten Home & Garden till den roterande tvättborsten WB 130.	☐
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	4	2.640-732.0	Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör