FC 7 CORDLESS

Рішення для вологого прибирання підлог без їх попереднього очищення пилососом: електрошвабра FC 7 одночасно видаляє будь-які типові сухі та вологі забруднення.

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

Made in Europe

59 dB(A)

ALL-IN-ONE
Up to
-50%**
time saving

Артикул	1.055-701.0

Технічні дані

		4054278975184
Продуктивність по площі (до наступної зарядки)	**м²**	прим. 175
Об'єм бака для чистої води	**мл**	400
Об'єм бака для брудної води	**мл**	200
Параметри електромережі	**~ / В / Гц**	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Робоча ширина роликових щіток	**мм**	300
Час висихання очищеної підлоги	**хв**	прим. 2
Рівень звукового тиску	**дБ(А)**	59
Напруга акумулятора	**В**	25
Ємність батареї	**Ач**	2,85
Час роботи акумулятора	**хв**	прим. 45
Час зарядки акумулятора	**год**	4
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Колір		білий
Маса (без приладдя)	**кг**	4,3
Вага (з упаковкою)	**кг**	8
Розміри (Д×Ш×В)	**мм**	310 × 230 × 1210

Міні-мийка

Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати		■
Система 2 резервуарів		■
Універсальна роликова щітка	**шт.**	4
Миючий засіб		Універсальний засіб для підлоги RM 536 30 мл
Очисна паркувальна станція		■
Зарядний пристрій		■
Щітки		■
Режим самоочищення		■

■ Включено в комплект поставки

FC 7 Cordless, 1.055-701.0, 2025-12-14

* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок.

Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок

- Економія 50% часу **: технологія приводу 4 роликових щіток дозволяє здійснювати вологе прибирання без попереднього очищення підлоги пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Очищення впритул до країв.

На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю

- Система з 2 бачками: безперервне зволоження роликових щіток водою з бачка для чистої води і одночасний збір забруднень в бачок для брудної води.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
- Можливість машинного прання роликових щіток при температурі 60 ° C.

Висока маневреність і стійкість у вертикальному положенні

- Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
- Легке прибирання під меблями і навколо предметів.
- 4 роликові щітки зустрічного обертання забезпечують легке і плавне ковзання апарату по підлозі.

FC 7 Cordless, 1.055-701.0, 2025-12-14

АКСЕСУАРИ FC 7 CORDLESS
1.055-701.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Артикул	Опис	
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ				
Роликові пади				
Комплект роликів до FC (жовтий), 2 шт.	1	2.055-006.0	Комплект з двох роликових падів з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium – для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).	■
Комплект роликів до FC (сірий), 2 шт.	2	2.055-007.0		□
Комплект роликів до FC для кам'яних підлог, 2 шт.	3	2.055-021.0	2 ролика для прибирання нечутливих твердих підлогових покриттів. Легко видаляють стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками.	□
FC Starter Kit	4	2.055-026.0	Стартовий комплект для апаратів серії FC, що включає 3 предмети: 2 мікроволоконні роликові щітки та універсальний засіб для чищення RM 536. Призначений для дбайливого вологого прибирання твердих підлогових покриттів. Щітки допускають машинне прання за температури до 60 °C.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ FC 5				
Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534	5	6.295-941.0	Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набуханню підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.	○
Засіб для догляду за вощеними дерев'яними підлогами RM 535	6	6.295-942.0	Очищає і захищає дерев'яні підлоги, просочені маслом і забезпечені восковим просоченням. Не залишає смуг і розводів, надає шовковисто-матового блиску. Не потребує заключного протирання підлоги. З приємним ароматом бджолиного воску.	○
Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536	7	6.295-944.0	Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і разводів. З влагозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.	○
Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536	8	6.296-188.0		○
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537	9	6.295-943.0	Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби