

## LMO 18-36 BATTERY

Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery вражає своєю неймовірною маневреністю і невеликою вагою. Висоту зрізу можна легко регулювати спеціальною рукояткою.



Артикул

1.444-420.0

- Спеціальні направляючі дозволяють акуратно косити траву біля краю газону
- Система скошування 2-в-1: трава може використовуватися для мульчування або може збиратися в контейнер для збору трави
- Висота зрізу може бути встановлена на чотири різних рівня

### Технічні дані

|                                     |       |                                             |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Акумуляторний                       |       | 4054278546940                               |
| Акумуляторна платформа              |       | 1                                           |
| Робоча ширина                       | см    | 36                                          |
| Висота зрізу трави                  | мм    | 30 – 70                                     |
| Регулювання висоти зрізу            |       | 4х                                          |
| Ємність контейнера для збору трави  | л     | 45                                          |
| Частота обертання                   | об/хв | 4000                                        |
| Напруга                             | В     | 18                                          |
| Продуктивність від заряду батареї * | м²    | макс. 175 (2,5 Агод) / макс. 350 (5,0 Агод) |
| Час роботи на 1 заряді батареї.     | хв    | макс. 12 (2,5 Агод) / макс. 24 (5,0 Агод)   |
| Колір                               |       | жовтий                                      |
| Вага (без аксесуарів)               | кг    | 13,27                                       |
| Розміри (Д×Ш×В)                     | мм    | 1309 × 398 × 1042                           |

### Міні-мийка

|                                   |                                                                  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Версія                            | Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки. |  |
| Мульчуючий комплект               | ■                                                                |  |
| Лезо                              | ■                                                                |  |
| Травозбірник                      | ■                                                                |  |
| Інтегрована ручка для перенесення | ■                                                                |  |
| Відображення рівня заповнення     | ■                                                                |  |

■ Включено в комплект поставки

\* Висота зрізу: Рівень 4



## Легкий і маневрений

- Такий легкий, що його можна легко направити навіть по нерівній поверхні.
- Маневреність: надзвичайно легко маневрувати навіть навколо перешкод в саду.



## Косить до краю газону

- Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.



## Система косіння 2-в-1

- Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
- Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
- Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.



АКСЕСУАРИ LMO 18-36 BATTERY  
1.444-420.0



|                                                     |   | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ГАЗОНОКОСАРКИ                                       |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Ніж до LMO 18-36 Battery                            | 1 | 2.444-011.0 | Лезо газонокосарки шириною 36 см підходить для використання з апаратом LMO 18-36 і забезпечує відмінні результати скошування.                                                                                                                      | ■ |
| АКУМУЛЯТОРИ                                         |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Акумулятор 18 В 2,5 А                               | 2 | 2.445-034.0 | Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.       | □ |
| Акумулятор 18 В 5,0 А                               | 3 | 2.445-035.0 | Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.       | □ |
| ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ                                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А  | 4 | 2.445-032.0 | Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.                                                             | □ |
| СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А                  | 5 | 2.445-062.0 | Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.     | □ |
| Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А                  | 6 | 2.445-063.0 | Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А.ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.                                                       | □ |
| АКУМУЛЯТОРИ                                         |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Акумулятор Battery Power+ 18/30                     | 7 | 2.445-042.0 | З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5). | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари