

НОЖІ ДЛЯ ТРИМЕРІВ LTR BATTERY (2 ШТ.)

Скошування дикоростучої трави у важкодоступних місцях саду забезпечує ніж з двома лезами, підходить до всіх тримерів Kärcher на платформах Battery Power 18 В і 36 В.



Артикул

2.444-022.0

Технічні дані

4054278572062

Кількість лопастей		2
Робоча ширина	см	23
Колір		сірий
Маса	кг	0,053
Вага (з упаковкою)	кг	0,15
Розміри (Д×Ш×В)	мм	115 × 75 × 36



Широке застосування

- Підходить для дикорослої трави

Тример з подвійним лезом

- Ефективний результат різання завдяки тримеру з двома лезами.
- З його гострими лезами контури і краї обрізані з високою точністю.

Заміна леза тримера без інструменту

- Заміна леза тримера кількома рухами.

СУМІСНА ТЕХНІКА

- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 36-33 Battery