



Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil. En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1	A	B	C	<p>A Enficher et enclencher l'accouplement du flexible d'eau propre sur le raccord d'eau propre de l'appareil.</p> <p>B Enficher le flexible d'aspiration sur le raccord de flexible d'aspiration de l'appareil.</p>
				

2	A	B	<p>A Connecter le flexible d'eau propre avec le coude de la buse manuelle.</p> <p>B Connecter le flexible d'aspiration avec le coude de la buse manuelle.</p>
			

Fonctionnement


1	A	B	C	<p>A Retirer le couvercle.</p> <p>B Retirer le réservoir d'eau sale de l'appareil.</p> <p>C Remplir le réservoir d'eau sale avec de l'eau propre.</p>
				

2	A	B	C	<p>A Remplir eau propre.</p> <p>B Insérer du détergent / une tablette y compris une feuille soluble dans l'eau dans le réservoir d'eau propre. Le niveau de remplissage ne doit pas dépasser le repère "MAX". La tablette est complètement dissoute au bout de 5 minutes.</p> <p>C Déposer le réservoir d'eau sale dans l'appareil et mettre le couvercle en place.</p>
				

3	A	B	C	<p>A Appuyer sur le commutateur Vaporiser pour la mise en service de la pompe à détergent.</p> <p>B Appuyer sur le commutateur Aspirer pour la mise en service de la turbine.</p> <p>C Si le réservoir d'eau sale est plein, couper le commutateur Aspirer et le commutateur Vaporiser.</p>
				


Fonctionnement

4



- A Actionner le levier sur le coude pour vaporiser la solution de nettoyage.
- B Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer dans une étape de travail.

5



- A Vaporiser sur les endroits fortement salis au préalable et laisser agir la solution de nettoyage 5 à 10 minutes.
- B Aspirer le détergent dans une deuxième phase de travail.

Fin de l'utilisation

1



- A Couper le commutateur aspirer et le commutateur vaporiser.
- B Retirer le couvercle.
- C Vider le réservoir d'eau sale.

2



- A Remplir le réservoir d'eau sale avec de l'eau claire pour rincer/nettoyer l'appareil.
- B Vaporiser l'accessoire avec de l'eau propre dans le réservoir d'eau sale. (environ 1-2 minutes)
- C Vider le réservoir d'eau propre par aspiration et mettre l'appareil hors service.
- D Vider le réservoir d'eau sale.

3



- A Actionner brièvement le levier sur le coude pour réduire la pression. Tirer l'accouplement en arrière.
- B Déposer le couvercle afin que l'appareil puisse sécher.