


CA 30 R Soluție de curățat suprafețe

Curățarea prin ștergere și cu flacon de pulverizare




Avertisment

Acestea sunt doar instrucțiuni de utilizare pe scurt! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți fișa cu informații a produsului și țineți cont de instrucțiunile de siguranță de pe etichetă. Țineți cont de instrucțiunile de dozare de pe etichetă.

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate cauza deteriorarea obiectului curățat sau apariția unor pericole pentru mediu, utilizator sau alte persoane.

Curățare


1



- A Pulverizați soluția de curățat de 1-3 ori pe cârpă.
- B Curățați suprafața cu cârpa.

După curățare

2



- A Introduceți ustensilele de curățare în sacul pentru rufe.