


# Krótka lista części zamiennych (1.629-850.3)

Home and Garden \ Odkurzacz \ Odkurzacz do pracy na mokro/sucho \ WD 3 Premium Home \*EU-II \ Krótka lista części zamiennych

**KÄRCHER**



## Krótką lista części zamiennych (1.629-850.3)

Home and Garden \ Odkurzacz \ Odkurzacz do pracy na mokro/sucho \ WD 3 Premium Home \*EU-II \ Krótka lista części zamiennych

**KÄRCHER**

POS	Nr art.	Opis	Ilość	Jednostka
1	6.414-552.0	Filtr typu cartridge	1.000	ST
2	4.075-012.0	Zamknięcie kpl.	1.000	ST
3	6.435-353.0	Kółko zwrotne D 42	4.000	ST
4	4.629-020.0	Ssawka podłogowa do wymiany opakowany	1.000	ST
5	5.629-014.0	Klipa	1.000	ST
6	6.900-385.0	Dysza szczelinowa DN35	1.000	ST
7	6.959-130.0	Papierowe torebki filtracyjne 5 sztuk	1.000	ZSA
8	4.441-066.0	Wąż kpl. opakowany	1.000	ST
9	2.863-012.0	Uchwyt ręczny wąż ssący	1.000	ST
10	2.863-148.0	Przedłużka rury ssącej DN 35 mm	2.000	ST
11	6.905-998.0	Ssawka do tapicerki NW3	1.000	ST