

Kärcher AG

Industriestrasse 16
CH-8108 Dällikon
www.kaercher.com/ch

Covid-19 / Empfehlung Nutzungsunterbruch Kärcher Wasserspender

Zusätzliche Reinigung aufgrund Schutzkonzept Covid-19

Aufgrund der vom BAG vorgeschriebenen Massnahmen, empfehlen wir Ihnen, die Glasfront mit den Bedientasten regelmässig zu reinigen. Zur Reinigung empfehlen wir den Kärcher Oberflächenreiniger CA 30 R (Artikel-Nr. 6.295-686.0).

Für den Fall, dass Sie einen längeren Nutzungsunterbruch Ihres Wasserspenders planen, empfehlen wir Ihnen diesen wie folgt ausser Betrieb zu nehmen:

- Wasserzulauf schließen
- Geräteschalter auf „0“ stellen

Inbetriebnahme nach Unterbruch Gerätetyp Basic

- Geräteschalter auf „I“ stellen
- Wasserzulauf öffnen
- von jeder Wasserart 5 Liter beziehen und wegschütten

Inbetriebnahme nach Unterbruch Gerätetyp Advanced

Bei unterbrochener Stromzufuhr wird das programmierte Intervall der Hygienisierung (thermische Desinfektion) nicht verändert. Bei verpasster Hygienisierung lässt sich diese deshalb nach erfolgter Bestätigung auf dem Display starten. Der Hygienisierungsvorgang dauert zirka eine Stunde.

Bei Bedarf ist ein manueller Start der Hygienisierung möglich:

- Tropfschale entnehmen und Gerätetür öffnen
- Taste "Menü" drücken
- Gerätetür schließen und Tropfschale einsetzen
- "Instandhaltung" und "Hygienisierung beginnen" drücken (Dauer zirka eine Stunde)

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit unter der Hotline +41 844 850 866 zur Verfügung.

unsere Empfehlungen erfolgen aufgrund folgender Grundlagen:

Watercoolers Europe - Hygiene and Safety

BAG; Muster-Schutzkonzept für Betriebe unter Covid-19; Punkt 3 Reinigung; Absatz Oberflächen und Gegenstände