

**Kärcher AG**

Industriestrasse 16  
CH-8108 Dällikon  
www.kaercher.com/ch

## **Covid-19 / recommandation pour l'interruption de l'utilisation distributeur d'eau Kärcher**

### **Nettoyage supplémentaire grâce au concept de protection Covid-19**

En raison des mesures prescrites par l'OFSP, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement la façade vitrée à l'aide des boutons de commande. Pour le nettoyage, nous recommandons le nettoyeur de surface Kärcher CA 30 R (no. d'article 6.295-686.0).

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le distributeur d'eau pendant une longue période, nous vous recommandons de la mettre hors service comme suit:

- fermer l'arrivée d'eau
- régler le commutateur de l'appareil sur "0"

### **Mise en service après interruption type d'appareil Basic**

- régler le commutateur de l'appareil sur "I"
- ouvrir l'entrée d'eau
- prendre 5 litres de chaque type d'eau et les verser

### **Mise en service après interruption type d'appareil Advanced**

Si l'alimentation électrique est interrompue, l'intervalle d'hygiénisation programmé (désinfection thermique) n'est pas modifié. Par conséquent, si l'hygiénisation a manqué, elle peut être lancée après confirmation sur l'écran. Le procès d'hygiénisation dure environ une heure.

Si nécessaire, un démarrage manuel de l'hygiénisation est possible:

- retirer le bac d'égouttage et ouvrir la porte de l'appareil
- appuyez sur la touche "Menu"
- fermer la porte de l'appareil et insérer le bac d'égouttage
- appuyez sur "maintenance" et "démarrer l'hygiénisation" (durée environ une heure)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la ligne directe +41 844 850 866.

Liste des sources

\* Refroidisseurs d'eau Europe - Hygiène et sécurité

\*\* BAG ; exemple de concept de protection pour les établissements relevant du Covid-19 ; point 3 Nettoyage ; paragraphe surfaces et objets