RM 755 Niskopieniący środek czyszczący

Środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika niepozostawiający żadnych smug do czyszczenia pośredniego i konserwacyjnego posadzek i powierzchni. Perfekcyjnie nadaje się do posadzek granitowych o wysokim połysku.

pH 11.4
w koncentracie

Made in Germany

Własności

- Silny środek do czyszczenia podstawowego i codziennego wszystkich podłóg twardych i elastycznych
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Lekki połysk
- Wysycha bez pozostawiania smug
- Bardzo niskie właściwości pieniące
- Przyjemny, świeży zapach
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od fosforanów

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg
Przemysł spożywczy	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Szorowarki
- ręcznie

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
1 l	12 szt.	6.296-183.0
2.5 l	4 szt.	6.295-846.0
10 l	1 szt.	6.295-174.0
20 l	1 szt.	6.295-409.0
200 l	1 szt.	6.295-176.0
1000 l	1 szt.	6.295-177.0

RM 755 Niskopieniący środek czyszczący, 0.011-329.0, 2024-09-02

Zastosowanie

Szorowarki - Czyszczenie podstawowe
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Szorowarki - czyszczenie codzienne
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Oczyścić i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

ręcznie
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Utrzymanie czystości	0.5 – 1 %	lekki	6000 m²
1000 ml	Czyszczenie codzienne	1 – 5 %	średni	2440 m²

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com