Detergent pentru suprafete din lemn

Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.

Made in Germany

Caracteristici

- Pentru curatarea tuturor suprafetelor din lemn sensibile si rezistente la apa, utilizabil universal
- Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si minerale
- Elimina algele, funinginea sau reziduurile minerale
- Curatare rapida si eficienta in combinatie cu un aparat de curatat cu inalta presiune de la Kärcher
- Deosebit de bland cu materialele
- Valoarea pH cca 9 solutia concentrata
- Agent de curatare gata pentru utilizare (RTU)
- Poate fi utilizat si manual

Domenii de aplicare

Podele lemn
Terasa
Mese si scaune

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- manual

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
5 l	1 Bucată	6.295-361.0

Detergent pentru suprafete din lemn, 0.011-308.0, 2024-09-02

Utilizare

Folosire manuala sau cu aparatul de curatat sub presiune

- Dozare atunci cand este folosit cu aparatul de curatat sau diluat (1:10) atunci cand se aplica manual. Se lasa sa actioneze apoi se clateste suprafata bine.

Detergent pentru suprafete din lemn, 0.011-308.0, 2024-09-02