ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА WB 130

Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.

Артикул	**2.644-286.0**

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278862682
Цвет		Черный
Вес	**кг**	0,39
Вес (с упаковкой)	**кг**	0,497
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	305 × 156 × 137

Вращающаяся головка щетки

- Деликатная щадящая очистка поверхностей
- Легкая и удобная очистка.

Быстрая замена щетин благодаря рычагу

- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
- Ваши руки всегда чистые
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.

Нанесение чистящего средства при помощи соединенного со щеткой аппарата высокого давления

- Мощная и эффективная очистка

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Car
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K 4 Compact Car
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Home

Вращающаяся щетка WB 130, 2.644-286.0, 2025-04-03

АКСЕССАУРЫ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА WB 130
2.644-286.0

1

2

3

4

		Артикул	Описание	
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Сменная насадка Universal для WB 130	1	2.644-289.0	Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130.	☐
Сменная насадка Car & Bike для WB 130	2	2.644-290.0	Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микроволокна для вращающейся щетки WB 130.	☐
Сменная насадка Home & Garden для WB 130	3	2.644-291.0	Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки WB 130.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐

☐ Доступные аксессуары