



## Καθαριστικό αυτοκινήτου αφρογόνο, Ultra foam, RM 615

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό αφρογόνο καθαριστικό αυτοκινήτου. Με extra αφρό για ακόμη βαθύτερο καθαρισμό. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα ακόμα και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και καθημερινους ρύπους οχημάτων και δρόμων. Χωρίς φωσφορικά και απαλό προς τα υλικά. Χρήση με αφροποιητή.



### Ιδιότητες

- Extra booster αφρός, ιδιαίτερα αποτελεσματικός
- Αφαιρεί τους ρύπους που βρίσκονται συνήθως σε οχήματα όπως ρύποι από τον δρόμο, σκόνη, υπολείμματα φύλλων ή οργανικές εναποθέσεις κ.λπ.
- Ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, μοτοσυκλετών, τροχόσπιτων και σκαφών
- Για χρήση με το ακροφύσιο αφρού της Kärcher
- Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
- Χωρίς NTA
- Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
- Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με τα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher και το ακροφύσιο της Kärcher.

### Πεδία εφαρμογής

- Αυτοκίνητα
- Μηχανές
- Κινητά σπία

- Μπέκ αφρού

	VE*	Κωδικός
1 l	6	6.295-743.0

\*VE: μονάδα συσκευασίας

## Εφαρμογή:

### Με ακροφύσιο αφρού

- Γεμίστε το δοχείο αφρού με καθαριστικό Ultra Foam ή συνδέστε στο Connect 'n' Clean. Προσαρμόστε τη δοσολογία στο minimum ή στο maximum ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης. Αφήστε το να δράσει για σύντομο χρονικό διάστημα, καθαρίστε με μία βούρτσα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με υψηλή πίεση.
- Μην αφήσετε να στεγνώσει

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

## Οικολογικά χαρακτηριστικά:



Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159