

PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25

Όξινο προϊόν υψηλής πίεσης για βαθύ καθαρισμό υγειονομικών χώρων. Αφαιρεί άλατα, σκουριά, μαρμαρόσκονη, γαλακτόλιθο, γράσο και άλλους λευκωματώδεις λεκέδες. Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού δεξαμενών στον κλάδο τροφίμων.

pH 0.2
συμπυκνωμένο



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό καθαριστικό υψηλής πίεσης
- Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και εναποθέσεις γάλακτος
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Μονάδες στρέι

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία	Καθαρισμός βαρελιών, Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Καθαρισμός κτιρίων	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών	Βυτία τροφίμων
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Δήμοι	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Βυτία τροφίμων

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
2.5 l	4 Τεμάχιο(α)	6.295-588.0
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-113.0
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-420.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-421.0

Εφαρμογή

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.



Οδηγίες χρήσης

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Ξεπλύνετε τις μονάδες ζεστού νερού με κρύο νερό για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Συνιστάται η εναλλακτική χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού και απολυμαντικών προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501α Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει βουτ-2-ινο-1,4-διόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μίγμα	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	0.5 – 10 %	Μέσσοιο	530 m²
1000 ml	Μονάδες σπρέι		25 %	Βαρύ	44 m²