

PressurePro Napelem-tisztító RM 99

Nagy hatékonyságú, kíméletes és biológiailag lebomló tisztítószer a szolár- és fotovoltaikus rendszerek, illetve üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztításához.

pH-érték 9
koncentrátumban



Tulajdonságok

- elnyerte a Pulire Innovation Award 2013 díjat
- makacs és zsírtartalmú szennyeződések eltávolítására
- vízkőfoltok eltávolítására minden vízkeménységnél, vízlágyító rendszer bekapcsolása nélkül
- maradvány nélkül, csíkmentesen száradó tisztítás
- kevésbé szennyeződik be újra
- nem okoz sérülést a napelemen és fotovoltaikus elemeken, valamint az üveg és műanyag bevonatokon, az eloxált és normál alumínium kereteken
- kíméletes felületkezelés a tisztítókefék jobb csúszási képességének köszönhetően
- DLG (Német Mezőgazdasági Társaság bejegyzett egyesület) által ellenőrzött
- Nagyon magas kiadósság
- gond nélkül a kommunális közműhöz csatlakoztatott csatornába ereszthető
- biológiailag könnyen lebontható (az OECD irányelv felé)

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság	Napelemes és fotovoltaikus rendszerek
Épülettisztítás	Napelemes és fotovoltaikus rendszerek
Ipar	Napelemes és fotovoltaikus rendszerek

Műszaki adatok

Kíszerelés	Cikkszám
10 l	6.295-798.0
20 l	6.295-799.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- Előkeveréket hozzákeverni
- A tisztítószeroldatot tegye a tisztítókészülékbe.
- A készüléken állítsa be az adagolást és hőmérsékletet (alkalmazási hőmérséklet legfeljebb 40 Celsius fok.
- A tisztítószeroldatot a megfelelő tartozékkal vigye fel a tisztítandó felületre és tisztítsa meg a felületet fentről lefelé.
- Nem szükséges friss vízzel leöblíteni.

Használati utasítás

- Ne vigye fel felforrósodott felületre.
- Ne keverje más tisztítószerrel/vegyszerekkel.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Ajánlott tárolási és szállítási hőmérséklet: 0 °C – 30 °C.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Arány	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	0.5 – 1 %	közepes-erős	50 – 180 m²