

CarpetPro RM 760 iCapsol Tabletki

Tabletki do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej technologią iCapsol. Opakowane w rozpuszczalną w wodzie folię.

pH 8.9
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
- Redukuje czas płukania
- Ochrona skóry rąk dzięki starannemu opakowaniu każdej tabletki
- Folia z tabletek rozpuszcza się wraz z tabletką
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperatury
- Wolny od środków wybielających
- Poprawia higienę posadzki
- Przyjemny, świeży zapach
- Tabletki

Zastosowanie

- Urządzenia do ekstrakcji
- Czyszczenie dywanów

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie wnętrza samochodów
Firmy sprząające	Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering	Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne	Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny	Powierzchnie tekstylne

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
16 Tabl.	20 szt.	6.295-850.0
200 Tabl.	1 szt.	6.295-851.0

Zastosowanie

Środek do stosowania metoda ekstrakcji

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Pozwolić na całkowite rozpuszczenie środka w ciepłej wodzie (ok. 40°C)
- Czyszczenie pokryw tekstylnych sekcjami i metodą 1 kroku (spryskiwanie i odkurzanie w 1 przejściu roboczym) lub w 2 przejściach roboczych.
- Dobrze odessij i pozostaw do wyschnięcia.
- Zamknięty w kapsułkach brud jest odkurzany podczas następnego codziennego odkurzania

Środek do czyszczenia dywanów

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia
- Czyszczenie pokryw tekstylnych sekcjami i metodą 1 kroku (spryskiwanie i odkurzanie w 1 przejściu roboczym) lub w 2 przejściach roboczych.
- Dobrze odessij i pozostaw do wyschnięcia.
- Zamknięty w kapsułkach brud jest odkurzany podczas następnego codziennego odkurzania



Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie przemacać materiału.
- Przechowywać w suchym miejscu
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
Czyszczenie podstawowe	w 8 litrach wody	mocny	4 m ² /tabletkę
Czyszczenie podstawowe	w 8 litrach wody	średni	6 m ² /tabletkę