

## Detergent FloorPro RM 754



Agent de curatare extrem de eficient pentru indepartarea usoara a petelor cerate si polimer, acoperiri pe pardoseli rezistente la apa si alcaline sensibile. Nu necesita clatire.



### Caracteristici

- Solutie puternica pentru curatarea de baza si destratificare
- Indeparteaza ceara si polimerul de protectie de pe suprafete
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Pentru utilizare universală
- Cu o gama larga de aplicatii: potrivit pentru suprafetele rezistente la apa, suprafete sensibile alcaline ( linoleu) sau rezistent-alkaline ( PVC)
- Compatibilitate excelenta cu materialul
- Ph scazut
- Nu necesita timp pentru clatire
- Potrivit si pentru curatenia de intretinere
- Sigur si usor de utilizat
- Miros placut si proaspat de lamaie
- Formula saraca in spuma

### Domenii de aplicare:

<b>Servicii de curatenie:</b>	Cură□area podelelor
<b>Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:</b>	Cură□area podelelor
<b>Hoteluri, Gastronomie, Catering:</b>	Cură□area podelelor
<b>Servicii publice:</b>	Cură□area podelelor

### Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Aparatare cu monodisc
- Aspiratoare uscat-umede
- manual

Marime recipient

10 l

Cod de comandă

6.295-811.0

### Valoare pH



## Utilizare:

### Curatare in profunzime (murdarie)

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Utilizati corespunzator perie / role / disc sau racleta pentru masina de frecat aspirat sau monodisc
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Curatati suprafata cu aparatele si accesoriile corespunzatoare
- Aspira murdaria de suprafata
- Îndepartati toate reziduurile de murdarie si agentul de curatare cu apa limpede (mop umed apoi se clăteste cu apa curata).

### Curatare in profunzime (pelicula de intretinere)

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Utilizati corespunzator perie / role / disc sau racleta pentru masina de frecat aspirat sau monodisc
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de grosimea stratului, a filmului de protectie.
- Curatati suprafata cu aparatele si accesoriile corespunzatoare
- Curata zonele inaccesibile manual
- Aspira murdaria de suprafata
- Îndepartati toate reziduurile de murdarie si agentul de curatare cu apa limpede (mop umed apoi se clăteste cu apa curata).

### Curatare de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Dozati produsul cu apa in mod corespunzator
- Suprafata trebuie curatata si aspirata in aceeasi etapa

## Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare in profunzime (pelicula de intretinere)		15-50 %	Moderat-puternic	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare in profunzime (murdarie)		10-20 %	Moderat-puternic	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curatare de intretinere		1-3 %	Usoara	2500 m <sup>2</sup>

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

## Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe parchet nelacuit.
- Nu utilizati pe suprafete sensibile la solventi, cum ar fi asfaltul.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- Se pastreaza doar in recipientul original intre -5 si +30 de grade
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

## Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)
- Start rapid
- Expertiza FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro