



## Solutie pentru curatarea pieselor RM 39 ASF

Agent de curatare si degresare, bland, care indeparteaza eficient petele de ulei, grasime si funingine de pe piesele metalice si ofera protectie temporara impotriva coroziunii.



### Caracteristici

- Solutie eficienta pentru degresare pentru aparate de curatat cu inalta presiune si pentru piese
- Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si funingine
- Protejeaza piesele metalice impotriva coroziunii in cazul depozitarilor intermediare.
- Actiune de curatare blanda
- Formula saraca in spuma
- Valoarea pH cca 10 In concentratie
- Lichid galbui cu miros specific
- Fara NTA
- Fara nitrit si hidrocarburi halogene

### Domenii de aplicare:

**Dealeri de masini si Service** Curatarea pieselor  
**Auto:**  
**Industrie:** Degresarea suprafetelor

### Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Curatitor de piese

#### Marime recipient

20 l  
200 l

#### Cod de comandă

6.295-165.0  
6.295-424.0

### Valoare pH



**Utilizare:****Aparat de curatat cu presiune**

- Reglata dozarea si temperatura pe aparat.
- 60-80°C temperatura de prelucrare
- Curatati obiectul.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-10 min, in functie de gradul de murdarire.

**Curator de piese**

- Produsul trebuie adaugat in curator pentru piese conform dozarilor
- Temperatura si timpul de curatare se regleaza de la aparat
- 60-80°C temperatura de prelucrare
- Timp de actionare 1-10 min, in functie de gradul de murdarire.

**Instructiuni de utilizare:**

- Inaintea tratamentului suprafetei (lacuire, zincare) trebuie spalat bine cu apa fierbinte.
- Trebuie asigurata o uscare rapida dupa tratament si o depozitare in mediu uscat.
- Decontaminare corespunzatoare a lesiei de pe automatul pentru curatarea pieselor.

**Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:**

- 
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- 
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

**Alte informatii:**

- Expertiza HWK-Düsseldorf in legatura cu hidrocarburi de halogen volatile.
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		2-5 %	Moderat	33 m <sup>2</sup>
1000 ml	Curator de piese		1-5 %	Moderat	100 m <sup>2</sup>

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro