



Горячий воск RM 820 ASF

Концентрированный термовоск с содержанием воска карнауба, который создает защитную пленку с длительным глянцевым эффектом. Предотвращает коррозию

pH 4
в виде концентрата



NTA-free



Свойства

- Эффективный термо воск для использования при очистке автомобилей в том числе и на автомоечных комплексах.
- Эффективная защита до 1 месяца.
- Эффективен при любой жесткости воды.
- Создает зеркальный блеск.
- Соответствует требованиям VDA.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Автомойки
- Мойки самообслуживания

Области применения

Автосалоны и автосервис	Легковые автомобили
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка коммерческого транспорта
Мойки самообслуживания	Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-161.0
20 л	1 шт.	6.295-428.0
200 л	1 шт.	6.295-143.0

Применение

Автомойки

- Использовать средство в установке.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Начните программу очистки

Аппарат высокого давления

- Нанести предварительный раствор с деминерализованной (осмотической) водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.

Мойка самообслуживания

- Использовать средство в установке.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Начните программу очистки



Указания по применению

- Не превышайте рекомендуемую дозу.
- Применять только на чистых, тщательно вымытых поверхностях.
- Настройте дозировку на устройстве.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+9	1 – 2 %	120 легк. авт.
1000 мл	Автоматическая мойка для транспортных средств.		0.1 – 0.2 %	120 легк. авт.
1000 мл	Мойки самообслуживания		0.1 – 0.2 %	83 легк. авт.