

KÄRCHER

Čistič diskov Premium RM 667

S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.



Made in Germany



Vlastnosti

- Prémiový čistič na všetky druhy ocelových a zliatinových diskov
- Odstraňuje brzdny prach, odery pneumatík, usadeniny zimnej posypovej soli, špinu a sneh
- Neobsahuje kyseliny a je šetrný k materiálu
- Samočinný účinok
- dosiahne aj do najmenších kútov a výklenkov Winkel
- krátka doba pôsobenia
- s indikátorom účinku. Červenasté zafarbenie indikuje aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku
- Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné

Možnosti nanášania

- ručne

Oblasti aplikácie

Čistenie diskov

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
500 ml	8 Kus(y)	6.296-048.0

Čistič diskov Premium RM 667, 0.011-040.0, 2025-01-02

Použitie

ručne

- Naneste na suchú plochu z krátkej vzdialenosti a nechajte pôsobiť jeden až tri minúty v závislosti od veľkosti znečistenia. Kým sa čistiaci prostriedok nesfarbí do červena. Zmena farby signalizuje aktivnosť prostriedku. Potom dôkladne opláchnite napríklad vysokým tlakom. Nečistite horúce diely.



Spôsob aplikácie

- Aplikovať na suché a studené disky
- Pri špeciálnych diskoch rešpektujte predpisy výrobcu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Uchovávať mimo dosahu detí

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H302 Škodlivý po požití.
- H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
- P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
- P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
- P280 Noste ochranné rukavice.
- P301+P312a PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
- P330 Vypláchnite ústa.
- P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.