

Prírodný čistič bicyklov RM 640N, koncentrát, 500 ml

Koncentrát na čistenie bicyklov na aplikáciu penovacími tryskami strednotlakových a nízkotlakových čističov Kärcher a ako náplň do rozprašovača s objemom 0,5 l.



Vlastnosti

- Zloženie s viac ako 99 % prírodných zložiek spoľahlivo odstraňuje nečistoty, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na bicykloch, ako je prach, blato atď.
- Čistiaci prostriedok neobsahuje žiadne kyseliny, rozpúšťadlá, farbivá, vonné látky ani silikóny
- Testované na kompatibilitu materiálov s uhlíkom, hliníkom, gumou atď.
- Použité povrchovo aktívne látky sú 100% rastlinného pôvodu a neobsahujú žiadne povrchovo aktívne látky na báze minerálnych olejov
- Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
- Ako náplň do prírodného čističa bicyklov – fľašu s rozprašovačom je možné doplniť až štyrikrát, čím sa šetrí obal
- Vhodné na aplikáciu s penovacími tryskami strednotlakových a nízkotlakových čističov Kärcher
- Koncentrát, ktorý je možné zriediť vodou, rýchlo rozpustí nečistoty a potom sa dá opláchnuť malým množstvom vody – pre menší vplyv na životné prostredie

Možnosti nanášania

- ručne
- Penovacia tryska

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
500 ml	8 Kus(y)	6.296-289.0

Použitie

Pomocou penovacej trysky

- Pre KHB/OC 6-18: naplňte penováciu trysku cca 300 ml vody, potom pridajte dva uzávery (40 ml) koncentrátu. Po vyčistení opláchnite čistou vodou.
- Pre OC 3/OC 4: naplňte penováciu trysku približne 300 ml vody a potom jeden uzáver (20 ml) koncentrátu. Po vyčistení opláchnite čistou vodou.

ručne

- Naplňte sprejovú fľašu tromi dielmi vody a jedným dielom koncentrátu na čistenie bicyklov.
- Značka na štítku sprejovej fľaše uľahčuje dávkovanie. Naplňte vodou (375 ml) až po zelenú značku a potom naplňte koncentrátom (125 ml) až po horný okraj fľaše.
- Jedna fľaša koncentrátu (0,5 l) poskytuje 2 litre prírodného čističa bicyklov pripraveného na použitie.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

