



Sredstvo za čišćenje TankPro Polymer RM 880

Alkalni (pH 14) koncentrat za čišćenje unutrašnjosti rezervoara. Idealno pogodno za uklanjanje polimernih disperzija, lateksa, gume ili čak brašna. Blago penušavo i nežno.



Osobine

- Moćno alkalno sredstvo za čišćenje za sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara
- Efikasno uklanja prionule polimerne disperzije i lateks
- S inhibitorima korozije za nežno čišćenje nerđajućeg čelika i aluminijuma
- Bez boje i mirisa
- Pogodno za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
- Stabilno na temperaturama do 90°C
- Smanjeno penušanje

Mogućnosti obrade

- Ručni raspršivači
- Kompresorski čistač
- Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara

pH vrednost



	Broj dela
20 l	6.295-922.0
200 l	6.295-923.0
1000 l	6.295-924.0

Primena:

Ručni raspršivači

- Podesite dozu prema stepenu zaprljanja
- Proizvod nanosite na deo po deo površine koja treba da se tretira.
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme delovanja 10-15 minuta, u zavisnosti od stepena nečistoće.
- Dobro isperite koristeći perač pod pritiskom

Kompresorski čistač

- Prethodno naneti svežu vodu.
- Doziranje i temperaturu podesite na mašini.
- Temperatura korišćenja 1–90 °C
- Očistite objekat, radite tako da Vam se tragovi čišćenja preklapaju.
- Ostavite da dejstvuje.
- Vreme dejstva: 1-5 minuta, zavisno od stepena nečistoće.
- Površinu dobro isperite čistom vodom.
- U prehrambenom sektoru temeljno operite pijaćom vodom.

Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara

- Proizvod u odgovarajućoj dozi pomešajte sa svežom vodom.
- Doziranje podesite na uređaju.
- Temperatura korišćenja 60–90 °C
- Startujte program za pranje.
- Površinu dobro isperite čistom vodom.

Napomene za obradu:

- Rastvor sredstva za čišćenje nemojte da ostavite da se osuši.
- U prehrambenom sektoru temeljno dodatno isperite pijaćom vodom.
- Tokom primene nosite zaštitnu odeću.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije:

-
-
-
-
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natoplenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
-
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Ostala dokumenta sa informacijama:

- Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdašnost:

Sadržaj:	Vrsta čišćenja:	Preparacija:	Doziranje:	Nečistoća:	Izdašnost:
1000 ml	Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara	1+3	0.5-3 %	jako	
1000 ml	Stanica za čišćenje - čišćenje unutrašnjosti rezervoara	1+10	0.5-3 %	srednje	
1000 ml	Ručni raspršivači		10-50 %	jako	
1000 ml	Kompresorski čistač		0.5-3 %	srednje	

Rado ćemo da Vas posavetujemo: