

VehiclePro Active Foam RM 812 Classic

Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Speciellt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.

pH 9
i konzentrat



Egenskaper

- Skumintensivt borstschampo för biltvätt
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
- Hjälper borstarna att glida och skyddar därför fordonets yta
- Minskar i betydande grad borstarnas nedsmutsning
- Är vaxkompatibel för att förhindra ränder på ytan av lacken
- VDA-kompatibel
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri

Användningsalternativ

- Biltvätt
- Självstvättar

Tillämpningsområden

Bilhandlare och garage	Fordonsrengöring
Speditionsföretag, bussföretag	Rengöring av yrkesfordon
Självstvättar	Bilar, lastbilar, cyklar
Yrkesfordon	Bilar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
10 l	1 Del(ar)	6.296-159.0
20 l	1 Del(ar)	6.295-430.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-137.0

Användningsområden

Biltvätt

- Sätt in produkten i systemet.
- Justera doseringen på kempumpen.
- Starta tvättprogrammet.

Självtvättar

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 1 - 60 °C behandlingstemperatur.
- Blöt ner fordonet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningsstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten.

Instruktioner för användning

- Låt inte rengöringsmedlet torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- Fara
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

Mer information

- VDA-certifiering
- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Självtvättar	1+3	0.8 %	lätt	1500 Bil
1000 ml	Yrkesfordon		0.2 %	Medel	70 Bil