



## 業務用床洗浄機用洗浄剤 ワックス剥離剤 RM 754

アルカリに弱い耐水床のワックスやポリマー被膜を簡単に除去できる、洗浄効果に優れたディープクリーナーです。手間のかかるすすぎ洗い不要。

### 特徴

- 保護被膜や汚れの除去に有効な強力ディープクリーナー
- 頑固なワックスやポリマー被膜を除去
- 油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- 幅広い用途：耐水性の床、アルカリに弱い床（リリウム等）、耐アルカリ性の床（PVC等）に使用可能
- 優れた材質適合性
- 使用濃度時のpHが低い
- 手間のかかるすすぎ洗い不要
- メンテナンス洗浄にも最適
- 安全で使いやすい処方
- 心地よくさわやかなシトラスの香り
- 低発泡処方

### 使用対象

- 床洗浄機
- シングルディスク洗浄機
- 乾湿両用掃除機
- マニュアル清掃

### 用途・清掃場所

建物内の洗浄：	床の洗浄
老人ホーム、病院、診療所：	床の洗浄
ホテル、レストラン/バー、ケータリング：	床の洗浄
地方自治体施設：床の洗浄：	床の洗浄

pH値

**10.5**

(濃縮液中)



内容量 (L)

10

製品番号

6.295-811.0

## 使用方法

### 汚れの徹底洗浄

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 床洗浄機/シングルディスク洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 表面に製品をムラなく塗布します（必要に応じてブラシ/ローラー/パッドを使用）。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～10分放置します。
- 洗浄機と適切なアクセサリーで、表面を洗浄します。
- 表面の汚れを吸い取ります。
- 清潔な水で汚れと洗浄剤を残さずすすぎます（必要に応じ、低濃度の洗浄液で湿らせたモップをかけ、清潔な水で洗い流したあと、高濃度の洗浄液に浸します）。

### 保護フィルムの除去

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 床洗浄機/シングルディスク洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 表面に製品をムラなく塗布します（必要に応じてブラシ/ローラー/パッドを使用）。
- 薬剤を染み込ませます。
- 保護フィルムの厚さに応じて5～10分放置します。
- 洗浄機と適切なアクセサリーで、表面を洗浄します。
- 届かない場所は手洗いします。
- 表面の汚れを吸い取ります。
- 清潔な水で汚れと洗浄剤を残さずすすぎます（必要に応じ、低濃度の洗浄液で湿らせたモップをかけ、清潔な水で洗い流したあと、高濃度の洗浄液に浸します）。

### メンテナンス洗浄

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 必要に応じて、床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 表面を一度に洗浄・吸引します。

## 用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000 ml	保護フィルムの除去		15～50 %	中程度～重度	30～50m <sup>2</sup>
1000 ml	汚れの徹底洗浄		10～20 %	中程度～重度	50～200m <sup>2</sup>
1000 ml	メンテナンス洗浄		1～3 %	軽度	2500m <sup>2</sup>

お問い合わせ：

## 使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 木材や表面塗装のない寄木フローリングには使用しないでください。
- アスファルトなど、溶剤に弱い床面には使用しないでください。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- 必ず元の容器に、-5～30°Cで保管してください。
- 使用後は、洗浄機を洗浄してください。

## EC指令に基づく警告および安全上の注意事項

- 警告
- H319：強い眼刺激
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P264：取扱後は手をよく洗うこと。
- P305 + P351 + P338：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337 + P313：眼の刺激が続く場合、医師の診断/手当を受けること。

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>