



## 業務用洗浄剤 RM 760 TABLET

RM 760は、業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用のタブレット型洗浄剤です。汚れをカプセルに閉じ込めるiCapsol技術により、布地の徹底洗浄を実現します。錠剤は水溶性フィルムでパッケージングされており、使用性にも優れています。



### 特徴

- 布製カーや椅子張り生地の清掃用スプレー・エクストラクション洗浄剤
- 頑固な油脂汚れやミネラル分を溶かして除去
- iCapsol技術：すすぎ洗い不要の速乾処方
- 乾燥時間を短縮
- 錠剤が個別包装されているため、手に優しい
- 錠剤・フィルム共に水溶性のため使いやすい
- 対象物にやさしい
- 漂白剤不使用
- フロアの衛生レベルを向上
- 心地よい、フレッシュな香り
- 錠剤タイプ

### 使用対象

- カーペットリンスクリーナー
- カーペット洗浄機

### 用途・清掃場所

自動車販売・修理： シート等の洗浄剤

清掃業： 布地の表面

老人ホーム、病院、診療所： 布地の表面

ホテル、レストラン/バー、ケータリング： 布地の表面

自治体： 布地の表面

小売： 布地の表面

pH値

**8.1** (1%希釈時)

内容量

16錠

製品番号

6.295-850.0

## 使用方法

### カーペットリンスクリーナー

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- ぬるま湯（約40℃）で錠剤を完全に溶かします。
- 洗い残しが生じないよう、洗浄跡を少しずつ重ねるように布地を洗浄してください。  
スプレーと同時に吸引を行うか（1STEP清掃）、またはスプレー後に薬剤を染み込ませてから吸引を行ってください（2STEP清掃）。
- 布地をしっかりと吸引してから乾燥させます。
- iCapsol技術によってカプセル化された汚れが結晶化し次回清掃時に吸引されます。

### カーペット洗浄機

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 錠剤を完全に溶かします。
- 洗い残しが生じないよう、洗浄跡を少しずつ重ねるように布地を洗浄してください  
スプレーと同時に吸引を行うか（1STEP清掃）、またはスプレー後に薬剤を染み込ませてから吸引を行ってください（2STEP清掃）
- 布地をしっかりと吸引してから乾燥させます。
- カプセル化された汚れが次回のメンテナンス清掃時に吸引されます。

## 使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 乾燥した場所で保管してください。

## 用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	濃度	汚れの度合い	最大洗浄面積
1錠	ディープクリーニング		1錠/4L	重度	4㎡
1錠	ディープクリーニング		1錠/4L	中程度	6㎡

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>