



カーペットPro iCapsol洗剤

RM 768

RM 768は、業務用カーペットクリーナーによる中間洗浄に最適な洗剤です。速乾性の泡が汚れをカプセルに閉じ込め、乾燥して結晶化した汚れは次のメンテナンス清掃時にカーペットバキュームクリーナーで簡単に吸い取れます。



特徴

- 超高速乾燥20～120分（環境によります）
- iCapsol技術：すすぎ洗い不要の速乾処方
- 油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用
- 穏やかな洗浄作用
- 漂白剤不使用
- 心地よい、フレッシュな香り

用途・清掃場所

清掃業：	カーペット
老人ホーム、病院、診療所：	カーペット
ホテル、レストラン／バー、ケータリング：	カーペット
自治体：	カーペット
小売：	カーペット

pH値

6

（濃縮液中）

使用対象

- カーペットリンスクリーナー
- カーペット洗浄機

内容量 (L)	製品番号
10	6.295-562.0

使用方法

カーペットクリーナー

- 布地の表面のゴミを吸い取ります。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせ、クリーナーの洗浄剤タンクに注ぎ入れます。
- 布地の表面に洗浄剤をまんべんなく吹き付け、吸引します。
- 布地を完全に乾かします。
- カプセル化した汚れは乾燥後結晶化します。ケルヒャーのブラシ付きカーペットバキュームクリーナー（CV）で吸い取ります。

使用上の注意

- 事前に目立たない箇所ですべての洗浄剤テストしてからご使用ください。
- 対象物を製品で浸さないでください。

EU指令に基づく警告および安全上の注意事項

- 警告
- H315：皮膚刺激
- H319：強い眼刺激
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P264：取扱後は手をよく洗うこと。
- P305 + P351 + P338：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P332 + P313：皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
- P337 + P313：眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
- P302 + P352：皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈度	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	中間洗浄		6%	軽度の汚れ	330m ²

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>