

Højglanskrystalliseringsmiddel, pulver, RM 775

Pulver til vådkrystallisation af kalkholdige gulve lavet af marmor, terrazzo og kunststen. Krystallisation gør gulvet hårdere, hvilket øger robustheden og sikrer en høj glans.

pH 1
koncentreret.



Egenskaber

- Effektivt, krystalliserende højglans-rengøringsmiddel til alle kalkholdige stengulve, som f.eks. marmor, terrazzo og støbte sten.
- Pulverform.
- Skaber en modstandsdygtig overflade ved at komprimere stenen.
- Giver et spejlblankt finish.
- Stenens karakter bevares.
- Gør fremtidig rengøring af overfladerne lettere (mindre efterfølgende snavs).
- Meget drøj i brug
- Kan gøres på med det samme efter anvendelse.
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Single disc-maskiner

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Kalkstensgulve
Rengøring af bygningen	Kalkstensgulve
Hoteller, gastronomi, catering	Kalkstensgulve
Kommuner	Kalkstensgulve
Detailhandel	Kalkstensgulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
5 kg	1 Stk.	6.295-117.0

Anvendelse

Single disc-maskiner - krystalliserende

- Rengør overfladen grundigt.
- Skyl med masser af rent vand, og gennemvæd med vand til alt snavs og rester af rengøringsmidler er væk.
- Lad tørre.
- Indstil maskinen med den egnede pude.
- Bland ca. 30 g pulver/m² med 90 ml vand til en pasta.
- Pr. m², fordel pastaen jævnt over overfladen med en pude.
- Polér overfladen med maskinen med det samme, indtil du har opnået en glansfuld overflade.
- Børst det krystalliserende rengøringsmiddel af overfladen med masser af vand og standardbørster.
- Støvsug overfladen en en våd- og tørstøvsuger.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Slib alle kraftige slidmærker og skrammer på gulvet, før du behandler det.
- Opbevar tørt.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H302 + H312 Livsfarlig ved indtagelse eller hudkontakt
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312a I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
- P330 Skyl munden.
- P302 + P352a VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Udbytte
1 kg	Krystallisering	30 g/m ² ufortyndet	30 m ²