KARCHER

PressurePro Heißwachs RM 41

Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.

pH-Wert 4.5 Im Konzentrat











Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungsmittel
- Enthält natürliches Carnauba-Wachs
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Zuverlässiger, lang anhaltender Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Schützt wirkungsvoll bis zu 12 Monaten
- Mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- Verzögert die Wiederanschmutzung
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeite

- Hochdruckreiniger
- Manuell

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb	Fahrzeugkonservierung
Bauhandwerk	Maschinen- und Geräte-Konservierung
Kommunen	Fahrzeugkonservierung
Speditionen, Busunternehmen	Fahrzeugkonservierung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10	1 Stück	6.295-153.0



Anwendung

Hochdruckreiniger

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 40-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Manuell

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit z.B. einen Schwamm einwischen.
- Oberfläche gut abspülen und anschließend abledern.



Verarbeitungshinweise

- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinier

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

A.				
Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	1 - 2 %	260 m²
1000 ml	Manuell		1 - 2 %	250 m ²