

Καθαριστικό καμμένων λαδιών RM 33

Υγρό, εξαιρετικά ισχυρό βασικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση εξαιρετικά επίμονων ακαθαρσιών από λάδια, γράσο, πίσσα, καπνιά και καμμένα λάδια, καθώς και καμμένη καραμέλα.

pH 13
συμπυκνωμένο



Made in Germany



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό καθαριστικό υψηλής πίεσης
- Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδι, λίπος, πίσσα, αιθάλη και ρητίνη καπνού.
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμικών επιφανειών
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Μονάδες σπρέι

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία

Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering

Δήμοι

Κουζίνες μεγάλου μεγέθους

Καταστήματα λιανικής

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-560.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-561.0

Εφαρμογή

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Ξεπλύνετε τις μονάδες ζεστού νερού με κρύο νερό για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- Συνιστάται η εναλλακτική χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού και απολυμαντικών προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.
- Καθαρίστε τη μηχανή καθαρισμού μετά τη χρήση
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/ τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή τους ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μείγμα	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	4 – 8 %	Βαρύ	67 m ²
1000 ml	Μονάδες σπρέι		10 %	Μέσης δράσης	110 m ²