

VehiclePro Aktiv-Schuimwasmiddel Nano RM 816 Classic

Wasbestendige, sterk reinigende en VDA-conforme schuimreiniger voor autowasstraten. Bereidt het drogen optimaal voor en is perfect afgestemd op onze Nano RM 832 glansdroger.

pH 9
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve borstelshampoo op basis van nanotechnologie
- Verwijdert betrouwbaar vuil van vet, olie, emissies en insecten
- Creëert een nanogestructureerd oppervlak voor latere behandeling met NANO RM 832 ASF glansdroger
- Hierdoor is het al waterafstotend
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij

Toepassing

- Auto wassen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voor de reiniging van voertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-440.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-322.0

Toepassing

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Gebruik Glansdroger NANO RM 832 ASF als drooghulp voor een optimaal resultaat.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	0.2 %	Gemiddeld	25 Car