

FloorPro Hoogglans kristallisatiemiddel, poeder RM 775

Kristallisatiemiddel versterkt en polijst marmer- en terrazzovloeren, geeft hoogglans en verhoogt duurzaamheid. Vrij van NTA, voor een sterke, belastbare vloer.

pH 1.4
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief hoogglanzend kristallisatiemiddel voor alle kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, terrazzo, kunststeen
- Poedervormig
- Creëert een duurzaam oppervlak door de steen te verdichten
- Creëert een reflecterende hoogglans
- Het karakter van de steen blijft behouden
- Vergemakkelijkt toekomstige reiniging van het oppervlak (minder opnieuw vuil)
- Bijzonder productief
- Direct na aanbrengen beloopbaar
- NTA-vrij

Toepassing

- Éënschijfsmachines

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Kalkhoudende stenen vloeren
Gebouwreiniging	Kalkhoudende stenen vloeren
Hotels, gastronomie, catering	Kalkhoudende stenen vloeren
Gemeente	Kalkhoudende stenen vloeren
kleinhandel	Kalkhoudende stenen vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
5 kg	1 Stuk(s)	6.295-117.0

Toepassing

Eénschijfsmachines - kristallisatie

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte pad op apparaat.
- Meng ongeveer 30 g poeder / m² met 90 ml water tot een pasta.
- Verspreid per m² de pasta gelijkmatig over het oppervlak met een pad.
- Polijst direct met apparaat tot het oppervlak een hoogglans heeft.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Droog bewaren.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H302 + H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P330 De mond spoelen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1 kg	Kristallisatie	30 g/m ² onverdund	30 m ²