



Curator pentru podele intensiv RM 750, fara NTA

Curatorul pentru podele puternic indeparteaza in detalii cele mai dure murdariri precum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru preluarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.



Caracteristici

- Curator de baza intensiv pentru utilizarea cu aparatele de curatat cu inalta presiune si aparatele pentru curatarea podelelor.
- Pentru curatarea in profunzime a murdariei dure de pe pardoselile industriale
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Actionare rapida
- Formula saraca in spuma
- Deosebit de eficient
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea pieselor
Constructii:	Domeniul de transport si aparate
Servicii de curatenie:	Curăarea podelelor
Industrie:	Degresarea suprafetelor

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Masini de frecat-aspirat
- manual

Marime recipient	Cod de comandă
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

Valoare pH



Utilizare:

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 1-80°C temperatura de prelucrare
- Curatati obiectul.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 10-15 min, in functie de gradul de murdarire.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Suprafata trebuie curatata pe portiuni dar acoperind intreaga arie
- Neutralizare cu apa curata.

manual

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 10-15 min, in functie de gradul de murdarire.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Flota de curatare trebuie admisa
- Neutralizare cu apa curata.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	1-5 %	Puternic	270 m ²
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-destratificare		10-50 %	Puternic	110 m ²
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatare de baza		5-50 %	Puternic	370 m ²
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere		1-5 %	Usor-moderat	3300 m ²
1000 ml	Manual		5-50 %	Puternic	120 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro