



Spuma activa pentru spalare NANO RM 816 ASF

Un sampon pentru perii activ pentru curatare si pentru spalare pentru spalarea cu perii in statiile automate pentru spalare. Prin combinatia eficienta si speciala capacitatea de alunecare a perilor este sustinuta, spalarea exterioara a masinii este protejata si preparata pentru tratarea cu solutie pentru uscat si luciu Nano RM 832 ASF.



NTA-free



Caracteristici

- Sampon pentru perii eficient cu tehnologie nano
- Indeparteaza in mod eficient murdaririle cu grasime, ulei, emisuni si insecte.
- Formeaza o suprafata cu structura nano pentru tratarea ulterioara cu uscatorul pentru luciu NANO RM 832 ASF
- Cu efect de respingere a apei
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto: Curatarea vehiculului

Companii de transport, companii de autobuze: Spalarea autoutilitarelor

Statie pentru spalarea autoturismelor: Autoturisme

Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto

Marime recipient

20 l
200 l

Cod de comandă

6.295-440.0
6.295-322.0

Valoare pH



Utilizare:**Spalatorii auto**

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Pentru cele mai bune rezultate trebuie utilizat uscatorul pentru stralucire NANO RM 832 ASF ca si ajutor pentru uscare.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P362 + P364 Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Alte informatii:

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		0.2 %	Moderat	25 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro