



Curator pentru genti, alcalin RM 801 ASF

Curator special pentru genti pentru toate gentile din alu-
miniu sau aliaj de otel (exceptand gentile speciale nela-
cuite sau suprapolisate). Indeparteaza protectiv si intensiv
cele mai mari murdariri de pe genti ca de exemplu praful de
pe strazi, praf de la frane ars, abraziune de la roti si depu-
neri de sare pe timul de iarna. Nu ataca podelele din beton.



Caracteristici

- Curator de genti extrem de eficient
- Indepateaza in mod eficient praful de frana, urmele de roti, depunerile de sare industriala si petele de calcar.
- Actiune de curatare blanda
- Nu ataca podelele nestratificate din beton si nici intrandurile din otel
- Actionare rapida
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Peste 90% biodegradabil
- Fara NTA
- Conform cu VDA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea anvelopelor
Companii de transport, companii de autobuze:	Curatarea anvelopelor
Spalatorii cu autoservire:	Curatarea anvelopelor

Optiuni de utilizare

- Pulverizatoare
- Spalatorii cu autoservire
- Spalatorii auto

Marime recipient

20 l
200 l

Cod de comandă

6.295-323.0
6.295-401.0

Valoare pH



Utilizare:

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-3 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorie cu autoservire

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Obiectul este prepulverizat
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-3 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Nu trebuie pulverizat pe suprafetele incinse.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete din aliaj usor nelacuite sau deteriorate.
- In cazul jentilor speciale sunt de urmat indicatiile producatorului.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Pulverizatoare		10 %	Puternic	400 Felgen
1000 ml	Spalatorii cu autoservire		10-20 %	Puternic	400 Felgen
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		10-20 %	Puternic	400 Felgen

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro