



Горячий воск PressurePro RM 41

Средство для консервации и ухода с высоким содержанием карнаубского воска.

pH 5
в виде концентрата



Свойства

- Долгосрочный консервант
- Содержит натуральный воск карнауба
- Создает зеркальный блеск.
- Надежная долговечная защита от агрессивного воздействия окружающей среды
- Эффект защиты сохраняется в течение 12 месяцев
- Можно использовать с водой любого качества.
- Предотвращает повторное загрязнение
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- вручную

Области применения

Сельское хозяйство.	Транспорт и транспортное оборудование
Автосалоны и автосервис	Консервация автомобилей
Строительство	Консервация оборудования
Коммунальное хозяйство	Консервация автомобилей
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Консервация автомобилей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-153.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Предварительно очистить объект и тщательно промыть чистой водой.
- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Температура обработки 40-80°C.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

вручную

- Предварительно очистить объект и тщательно промыть чистой водой.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Полностью протрите очищаемую поверхность, например губкой
- Тщательно промойте поверхность и затем отполируйте



Указания по применению

- Применять только на чистых, тщательно вымытых поверхностях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+3	1 – 2 %	260 м²
1000 мл	вручную		1 – 2 %	250 м²