

Средство для снятия известковых налетов RM 101 ASF

Средство для быстрого удаления накипи на основе соляной кислоты. Растворяет самые стойкие отложения извести и чистящих средств, обеспечивает продолжительную защиту от коррозии. Предназначено специально для очистки нагревательных змеевиков аппаратов высокого давления

pH 0
в виде концентрата



Свойства

- Средство для сервиса - снятие кальциевых отложений с нагревательной спирали
- Надёжно устраняет стойкие известковые отложения.
- Быстродействующее средство.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Области применения

Сельское хозяйство	Транспорт и транспортное оборудование
Автосалоны и автосервис	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Строительство	Транспорт и транспортное оборудование
Металлообрабатывающая промышленность	Обезжиривание и фосфатирование
Промышленность	Обезжиривание поверхностей
Коммунальное хозяйство	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Защита оборудования	Удаление известковых отложений и уход за компонентами, проводящими горячую воду.

Способы применения

- Аппарат высокого давления

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-398.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Установите температуру на аппарате
- Рабочая температура 1-40°C.
- Осуществите забор раствора через патрубок и прогоните его через аппарат в режиме циркуляции (для этого отсоедините пистолет).
- Время реакции 10-15 минут, в зависимости от степени загрязнения
- После этого промойте аппарат водой и нейтрализуйте остатки кислоты с помощью щелочного чистящего средства.

Указания по применению

- Используйте только в режиме циркуляции.
- Обеспечить хорошую вентиляцию
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с едкими веществами

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Снятие кальциевых отложений с нагревательной спирали	10 %	сильные	1 нагр. змеевик