



Спрей-воск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic

Жидкий воск-спрей, придающий блеск всему автомобилю. Не зависит от качества воды, обеспечивает безупречное покрытие, даже без сушки.

pH 4

в виде концентрата



Свойства

- Эффективный глянцевый осушитель для использования в системах самообслуживания и с аппаратами высокого давления.
- Создает зеркальный блеск.
- Безупречное высыхание поверхности, в сочетании с осмотической водой.
- Эффективная защита до 1 месяца.
- Можно использовать с водой любого качества.
- Эффективен при любой жесткости воды.
- Соответствует требованиям VDA.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Мойки самообслуживания

Области применения

Мойки самообслуживания

Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.

Автосалоны и автосервис

Легковые автомобили

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
2,5 л	4 шт.	6.295-583.0
20 л	1 шт.	6.295-431.0
200 л	1 шт.	6.295-084.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Предварительно очистить объект и тщательно промыть чистой водой.
- Нанести предварительный раствор с деминерализованной (осмотической) водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.

Мойка самообслуживания

- Предварительно очистить объект и тщательно промыть чистой водой.
- Нанести предварительный раствор с деминерализованной (осмотической) водой.
- Отрегулируйте дозировку на устройстве.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.

Указания по применению

- Настройте дозировку на устройстве.
- Не превышайте рекомендуемую дозу.
- Применять только на чистых, тщательно вымытых поверхностях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть

Дополнительная информация

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+9	1 – 2 %	120 легк. авт.
1000 мл	Мойки самообслуживания	1+9	1 – 2 %	120 легк. авт.