



Гарячий віск RM 820 ASF

Концентрований термовіск з вмістом воску карнауба створює захисну плівку з довготривалим глянцевим та захисним ефектом.

pH 4

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективний термо віск для використання при очищенні автомобілів в тому числі і на автомийних комплексах.
- Ефективний захист до 1 місяця.
- Ефективний при будь-якій жорсткості води.
- Створює дзеркальний блиск.
- Відповідає вимогам VDA.
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Автомийки
- Мийки самообслуговування

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Легкові автомобілі
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Мийка комерційного транспорту
Мийки самообслуговування	Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.296-161.0
20 л	1 шт.	6.295-428.0
200 л	1 шт.	6.295-143.0

Гарячий віск RM 820 ASF, 0.011-775.0, 2026-09-25

Використання

Автомийки

- Використовувати засіб в установці.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Почніть програму очищення.

Апарати високого тиску

- Нанести попередній розчин з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.

Мийка самообслуговування

- Використовувати засіб в установці.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Почніть програму очищення.



Вказівки до застосування

- Не перевищуйте рекомендовану дозу.
- Застосовувати тільки на чистих, ретельно промитих поверхнях.
- Застосовуйте первинний розчин тільки з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікаря.

Додаткова інформація

- VDA сертифікат
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+9	1 – 2 %	120 легкий. авт.
1000 мл	Автоматична мийка для транспортних засобів		0.1 – 0.2 %	120 легкий. авт.
1000 мл	Мийки самообслуговування		0.1 – 0.2 %	83 легкий. авт.