



Спрей-віск VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic

Рідкий віск-спрей для збереження та надання блиску всьому автомобілю. Не залежить від якості води, забезпечує бездоганне покриття, навіть без сушіння.

pH 4

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективний гляцевий осушувач для використання в системах самообслуговування та з апаратами високого тиску.
- Створює дзеркальний блиск.
- Бездоганне висихання поверхні в поєднанні з осмотичною водою.
- Ефективний захист до 1 місяця.
- Можна використовувати з водою будь-якої якості.
- Ефективний при будь-якій жорсткості води.
- Відповідає вимогам VDA.
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Не містить NTA.
- Не містить мінеральних олій і органічних мінералів.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Мийки самообслуговування

Область застосування

Мийки самообслуговування	Легкові автомобілі, комерційний транспорт та мотоцикли.
Автосалон і автомайстерня.	Легкові автомобілі

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
2,5 л	4 шт.	6.295-583.0
20 л	1 шт.	6.295-431.0
200 л	1 шт.	6.295-084.0

Використання

Апарати високого тиску

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Нанести попередній розчин з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.

Мийка самообслуговування

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Нанести попередній розчин з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Налаштуйте дозування на пристрої.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.

Вказівки до застосування

- Застосовуйте первинний розчин тільки з демінералізованою (осмотичною) водою.
- Не перевищуйте рекомендовану дозу.
- Застосовувати тільки на чистих, ретельно промитих поверхнях.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.

Додаткова інформація

- VDA сертифікат
- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+9	1 – 2 %	120 легкий. авт.
1000 мл	Мийки самообслуговування	1+9	1 – 2 %	120 легкий. авт.