

Засіб для кристалізації RM 749

Рідина для кристалізації мармуру, штучного каменю та бетонного покриття типу тераццо. Підлога стає більш зносостійкою.

pH 1

У вигляді концентрату



Властивості

- Ефективний рідкий кристалізатор для поверхонь, що містять кальцій, таких як, наприклад, мармур, тераццо та ін.
- Зміцнює поверхню каменю завдяки стисканню верхніх шарів матеріалу
- Надає поверхні нового блиску
- Узор каменю стає яскравішим
- Полегшує подальше прибирання підлог (за рахунок уповільненого повторного забруднення)
- Економічний у використанні
- Можна одразу користуватися покриттям
- Не містить NTA.

Способи застосування

- В підлогомиїх машинах
- Одинокі машини

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
Клінінг	Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
Готелі, ресторани	Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
Муніципальні служби	Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію
Роздрібна торгівля	Обробка підлог з каменю з вмістом кальцію

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-284.0

Використання

Кристалізація

- Ретельно очистіть підлогу
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.
- Дайте просохнути.
- алаштуйте апарат на роботу
- Розпиліть продукт на частину оброблюваної поверхні, наносьте секціями по кв.м.
- Рівномірно розпроділіть продукт мопом.
- Відразу ж відполірувати за допомогою відповідного апарату.
- За необхідності повторюйте дії до досягнення бажаного блиску.
- Змийте залишки кристалізатору з поверхні за допомогою великої кількості води та стандартних щіток.
- Пропилососьте поверхню за допомогою пилососа сухого та вологого прибирання (пороховодовсмоктувач)

Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Видаліть або зменшіть сліди зносу і дрібні подряпини перед застосуванням.
- Використовуйте тільки на стійких до кислот поверхнях
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Кристалізація	10 ml/m ² Концентрований	100 м ²